

LOCK FITTING ISSUE BELOW 35 MM

1

- **Remove Cylinder Part**
- If you have a gap in your lock fitting due to the key cylinder causing interference, start by removing this part from the front panel
- सिलेंडर भाग निकालें यदि चाबी के सिलेंडर के कारण लॉक फिटिंग में गैप आ गया है, तो सबसे पहले इस भाग को फ्रंट पैनल से निकालें।



2

- **Trim Plastic Cover**
- Use a cutter to carefully trim this section of the plastic cover as shown below to make space for the key cylinder
- प्लास्टिक कवर को ट्रिम करें
- नीचे दिखाए अनुसार, कटर का उपयोग करके प्लास्टिक कवर के इस भाग को सावधानीपूर्वक ट्रिम करें ताकि चाबी के सिलेंडर के लिए जगह बन सके।



3

- **Reinstall Trimmed Cover**
- After trimming, place the modified plastic cover back onto the front panel and fit the lock. Your issue will be resolved
- ट्रिम किए गए कवर को पुनः स्थापित करें
- ट्रिम करने के बाद, संशोधित प्लास्टिक कवर को वापस फ्रंट पैनल पर लगाएं और लॉक को फिट करें। आपकी समस्या हल हो जाएगी।



**FOR MORE INFORMATION
WATCH VIDEO**

support@ovloxindia.com

**📞 IVR Call Number For Sales & Support
(Ovlox India): +91 80486 20284**

🔧 Support Ticket:

<https://crm.ovloxindia.com/forms/ticket>